

MANUALE DI MONTAGGIO

CUCCIA PER CANI COIBENTATA

Modello:
GRANDE - MEDIA - PICCOLA

**FERRANTI**
cucce e box per animali

Gentile Cliente,

grazie di aver acquistato un prodotto **FERRANTI**.



OBBLIGO

La invitiamo a consultare attentamente il presente manuale di montaggio prima di procedere a qualsiasi operazione sul prodotto.

PREMESSA

Il presente manuale di montaggio rispecchia la tecnica al momento dell'acquisto e le specifiche in vigore alla data corrente dell'edizione; contiene le informazioni necessarie per una corretta installazione, pulizia e dismissione del prodotto a fine vita. **FERRANTI S.R.L.** si riserva il diritto di apportare modifiche, cambiamenti o miglioramenti nel manuale o al prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Utilizzare solo i componenti di montaggio originali forniti in dotazione.



ATTENZIONE

Il fabbricante non risponde dei danni a cose, persone ed animali causati da incidenti provocati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale di montaggio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

Qualsiasi proposta del Cliente in merito a migliorie da apportarsi al prodotto saranno di lieta accoglienza da parte di **FERRANTI S.R.L.** che ne valuterà la realizzazione.

DESTINAZIONE D'USO (USO CONSENTITO).

Il prodotto in oggetto è stato progettato per la **dimora** e la **custodia di animali**.

- **GRANDE (Mod. Mastino):** adatta per cani di **taglia gigante** 45-85 kg, 55-85 cm (come ad esempio: Alano, Bovaro Bernese, Rottweiler, Terranova, Dobermann maschio, Levriero irlandese, Cane corso, Mastino napoletano, Pastore maremmano, Bull mastiff).
- **GRANDE (Mod. Dobermann):** adatta per cani di **taglia grande** 20-55 kg, 50-70 cm (come ad esempio: Pastore tedesco, Dalmata, Dobermann femmina, Setter inglese, Akita Inu, Dogo argentino, Lupo cecoslovacco) e per cani di **taglia media** 18-40 kg, 50-63 cm (come ad esempio: Golden Retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie).
- **MEDIA:** adatta per cani di **taglia piccola** 10-35 kg, 13-50 cm (come ad esempio: Pinscher nano, Beagle, Cocker, Schnauzer, Bull terrier, Bassotto).
- **PICCOLA:** adatta per cani di **taglia molto piccola** 1-15 kg, 22-38 cm (come ad esempio: Chihuahua, Carlino, Border terrier).

USO IMPROPRIO (NON CONSENTITO).

Ogni altro impiego diverso dall'uso consentito è da considerarsi "uso improprio"; pertanto il Costruttore declina ogni responsabilità ad eventuali danni provocati a cose, animali e/o persone.

DESCRIZIONE GENERALE

► CUCCIA PER CANI COIBENTATA GRANDE

Mod. DOBERMANN / Mod. MASTINO

- Cucce per cani coibentate (con tetto spiovente) realizzate interamente con pannelli isolanti, spessore 3,5 cm, incorniciati con profili lamiera.
- Dotate di pedana in legno rialzata da terra di 7 cm, estraibile e lavabile; a richiesta con pedana in legno con piedi in acciaio, che rialza interamente la cuccia.
- Tetto apribile per facilitare l'ispezione interna.
- Ingresso **cuccia Dobermann** (LxA): 30x50 cm bordato con lamiera antimorso.
- Ingresso **cuccia Mastino** (LxA): 35x55 cm bordato con lamiera antimorso. Questo tipo di cuccia è ideale per il ricovero di ogni tipo di cane, durevole nel tempo, coibentata e facilmente lavabile.
- A richiesta tendina termica in morbido PVC atossico, trasparente, antipioggia, vento e freddo per cucce da esterno, lamine da 3 mm, lavabili.
- È utilizzata per limitare l'ingresso dell'aria, della sporcizia e degli insetti all'interno della cuccia.
- Adatte anche per gatti o altri animali.

► CUCCIA PER CANI COIBENTATA MEDIA / PICCOLA

- Cucce per cani coibentate (con tetto orizzontale) realizzate interamente con pannelli isolanti, spessore 3,5 cm, incorniciati con profili lamiera.
- Dotate di pedana in legno rialzata da terra, estraibile e lavabile (Mod. PICCOLA di 4 cm / Mod. MEDIA di 7 cm); a richiesta con pedana in legno con piedi in acciaio, che rialza interamente la cuccia.
- Tetto apribile per facilitare l'ispezione interna.
- Ingresso cuccia (LxA): 20x30 cm e 30x40 cm bordati con lamiera antimorso. Questo tipo di cuccia è l'ideale ricovero per ogni tipo di cane, ed è durevole nel tempo, coibentata e facilmente lavabile.
- A richiesta tendina termica in morbido PVC atossico, trasparente, antipioggia, vento e freddo per cucce da esterno, lamine da 3 mm, lavabili. È utilizzata per limitare l'ingresso dell'aria, della sporcizia e degli insetti all'interno della cuccia.
- Adatte anche per gatti o altri animali.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MOD. GRANDE (Mod. MASTINO)		
Esterno (LxPxA)	cm	131 x 121 x 107
Interno (LxPxA)	cm	119 x 96 x 94/84

MOD. GRANDE (Mod. DOBERMANN)

Esterno (LxPxA)	cm	119 x 101 x 98
Interno (LxPxA)	cm	106 x 76 x 84/68

MOD. MEDIA

Esterno (LxPxA)	cm	96 x 76 x 79
Interno (LxPxA)	cm	83 x 63 x 68

MOD. PICCOLA

Esterno (LxPxA)	cm	81 x 56 x 55
Interno (LxPxA)	cm	68 x 43 x 46

L = Larghezza / P = Profondità / A = Altezza

DISIMBALLO

- Posizionare la struttura imballata nel punto più vicino al luogo finale di installazione e su di un'area del terreno stabile e orizzontale.
- Rimuovere i materiali di imballo avendo cura di non danneggiare i componenti.



ATTENZIONE

PERICOLO! Tenere fuori dalla portata dei bambini e dagli animali.

I materiali di imballo (sacchi in plastica, reggette, ecc.) possono essere fonte di pericolo per la salute (esempio: soffocamento).

- Dividere i materiali di imballo secondo la loro tipologia e smaltirli in accordo con le disposizioni vigenti in merito allo smaltimento dei rifiuti.



RICICLO

Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali.

DOTAZIONI DI SERIE

  	1	N. 8 viti M8x50
	2	N. 2 viti 6x20
	3	N. 8 dadi M8

INSTALLAZIONE



N. MINIMO

Le operazioni di montaggio devono essere compiute da almeno due persone.



Per il montaggio dei prodotti è sempre consigliato l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti da lavoro per proteggere le mani dal pericolo di taglio.

UTENSILI CONSIGLIATI

Giravite a taglio - Giravite a croce - Chiave inglese - Taglierino.

Nota: stringere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadra della struttura.

1) Montaggio dei fianchi (B) alla parete posteriore (A)

- Dal kit in dotazione prelevare le **viti (1)** e i **dadi (3)**.
- Fissare la **parete posteriore (A)** alle **pareti laterali (B)**.
- Fissare la **parete frontale (C)** alle **pareti laterali (B)** allo stesso modo.

2) Montaggio del tetto

- Dal kit in dotazione prelevare le **viti (2)**.
- Appoggiare il **tetto (D)** sopra la cuccia e fare coincidere i fori del tetto alla **staffa (E)** predisposta sulla **parete frontale (C)**.
- Fissare entrambi i lati con le **viti (2)**.

3) Montaggio della pedana

- Sollevare il tetto dal retro della cuccia ed inserire la **pedana (F)**.

4) Pedana rialzata (opzionale)

- Posizionare la cuccia montata (punti 1 e 2 precedenti) al di sopra della pedana rialzata.
- Posizionare la pedana (punto 3 precedente).

5) Rifiniture

- Rimuovere la plastica trasparente di protezione dai pannelli isolanti (aiutarsi con un taglierino).

PULIZIA



PULIZIA

Pulire la struttura periodicamente (o in presenza di sporcizia evidente). Provvedere ad igienizzare, disinfestare e pulire la parte interna della cuccia con prodotti idonei e non nocivi per la salute della persona e dell'animale.

ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO



RICICLO

I materiali che compongono la struttura devono essere smaltiti in base alla tipologia ed alle procedure previste dalla legislazione vigente nel paese di installazione.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato.

Fig. 1

SCHEMA DI MONTAGGIO



